

## Golf 4 cabrio chromen deurgrepen inbouwen in een Golf 3

Om chromen deurgrepen in een golf 3 in te bouwen heb je de volgende onderdelen nodig:

- 1 linker deurgreep (1E0 837 225 2ZZ) a € 12,38
- 1 rechter deurgreep (1E0 837 226 2ZZ) a € 12,38

Gereedschap:

- Schroevendraaier

### Uitbouwen oude deurgrepen

Als eerste haal je met een schroevendraaier de handgreepkap eraf (dus de kap waar de elec. ramen schakelaars in kunnen zitten). Heeft de auto elec. ramen denk dan aan de stekker. Vervolgens moet de zwarte ronde knop eraf worden getrokken (bij handmatig bediende spiegels). Om erna de kap te verwijderen met een schroevendraaier. Bij elec. spiegels weer letten op de stekker.

Dan moet de deurgreep er zelf vanaf. Ik heb toen der tijd het hele deurpaneel eraf gehaald omdat ik gelijk elec. ramen heb ingebouwd. Dan is het trouwens heel eenvoudig om de greep eraf te krijgen. Het is ook mogelijk om alleen de greep te verwijderen terwijl het deurpaneel blijft zitten. Als eenmaal de greep eraf is, zal de stang naar het slot moeten worden tegen gehouden met de schroevendraaier, zoals op de foto te zien is.

### Inbouwen nieuwe chromen deurgrepen

Het inbouwen van de nieuwe deurgreep is nu vrij eenvoudig. Haak de chromen greep aan de stang vast en plaats de greep weer in de houder. Plaats de spiegelknop weer terug op de deur, net zoals de verstelknop. Vervolgens weer de deurgreep kap en het geheel is klaar. Nog even de chromen deurgreep op poetsen en je bent klaar om aan de andere zijde te beginnen.



### Eindresultaat

Als je alles goed hebt gedaan ziet je eindresultaat er ongeveer als volgt uit. Met links de versie met elec. ramen en spiegels en rechts de verse met alles handmatig.

