

16. Periodiek onderhoud

Voer de werkzaamheden uit die staan beschreven in het jaarlijks onderhoud. Als meer dan 15 000 km per jaar wordt gereden, elke 15 000 km een kleine servicebeurt.

Nota bene: Volkswagen geeft geen specifieke vervangingstermijn op voor de distributieriem!

Kleine servicebeurt

- Motorolie verversen.
- Oliefilter vervangen.
- Remblokken voorwielen: dikte controleren.

Loading Images...

Eénmaal per jaar

- Verlichting en claxon: werking controleren.
- Ruitewissers en -sproeiers: werking controleren en zonodig ruitesproeierreservoir bijvullen.
- Accu: zuurpeil controleren en zonodig bijvullen met gedestilleerd water (tot modeljaar 1988).
- Motor op lekkage controleren.
- Koelvloeistof: antivries-percentages bepalen (tot -25 °C) en zonodig bijvullen.
- Controleer de vrije slag van het koppelingspedaal en stel deze zonodig af (niet bij modellen met automatische stelinrichting voor de vrije slag).
- Portiervangers smeren.
- Motorolie verversen en oliefilter vervangen.
- Controleer de distributieriem, zie ook tabel 2.3.
- Controleer de stofhoezen van de stuurinrichting op lekkage en beschadiging.
- Controleer remleidingen/-slangen en aansluitingen op lekkage en beschadiging.
- Modellen met stuurbekrachtiging: Controleer het oliepeil en vul zonodig bij.
- Uitlaat op beschadiging en lekkage controleren.
- Spoorstangeinden: bevestiging en stofkappen controleren.
- Geleidekogels: op beschadiging controleren.
- Aandrijfassen: stofhoezen controleren.
- Versnellingsbak/differentieel op lekkage controleren.
- Remblokken/-voeringen: dikte controleren.
- Banden: loopvlak en profieldiepte controleren, bandspanning controleren.
- Remvloeistof: niveau controleren en zonodig bijvullen.
- Automatische transmissie: oliepeil controleren.
- Stationair toerental controleren en zonodig afstellen.
- CO-percentages controleren en zonodig afstellen.
- Koplampen: afstelling controleren en zonodig afstellen.
- Maak een proefrit en controleer tevens de werking van de voetrem, de handrem en de stuurinrichting.

Werkzaamheden na iedere 30 000 km

- Controleer de toestand van de V-snaren. Zonodig vervangen en/of afstellen.
- Vervang de bougies.
- Luchtfilterelement vervangen en luchtfilterhuis schoonmaken (tot modeljaar 1989).
- Brandstoffilter vervangen.
- Modellen met schuifdak: Geleiderails schoonmaken en met silicone-glijmiddel smeren.

- PVC-bodembescherming op beschadiging controleren.

Werkzaamheden na iedere 60 000 km

- ATF-olie verversen, regelkastdeksel en ATF-zeef schoonmaken, dekselpakking vervangen.
- Auto's vanaf modeljaar waarbij het luchtfilterhuis aan de carrosserie is bevestigd: luchtfilter vervangen.

Elke twee jaar

- Remvloeistof verversen.
- Koelvloeistof verversen.